



Режимы работы ТРА

- - **Позиционирование** начальное автоматическое.
 - - **Заезд** автомобиля при помощи оператора.
 - - **Размещение** автомобиля на платформе.
- Готовность к движению.
- - **Въезд** в моечный бокс и позиционирование.
- Готовность к мойке.
- - **Движение** вперед — назад с грузом.
 - - **Выезд** из моечного бокса.
- Готовность к разгрузке.
- - **Ход** (проход) тестовый холостой.
 - - **Зарядка аккумуляторов**. Индикация зарядки.
 - - **Режим хранения**. Полное отключение.



Подвижная платформа

Транспортное средство въезжает на самоходную подвижную платформу. Платформа заезжает в моечный участок и после цикла мойки вывозит транспортное средство наружу. Портальная мойка происходит в обычном режиме при стоящем транспортном средстве.